

Combivit

Oblast použití

- Určení:** Speciální čištění - konvektomat
- Povrch:** Pro komerční konvektomaty s automatickým dávkováním.
- Poznámka:** nevhodné pro neželezné kovy (například: hliník)



Kód č. 198

kanistr

6 kg

pH = 14
v koncentrátu

Vlastnosti

- Jemný k materiálům
- Vhodný pro všechny tvrdosti vody

Výhody

- Zařízení se samo čistí bez manuálního nasazení vlastností.

Udržitelnost a ekologie

Udržitelnost formuje vše, na co myslíme a co děláme, o čemž svědčí certifikace ISO 14001 a EMAS. Také při výrobě produktu věnujeme pečlivou pozornost ohledu na životní prostředí a zdroje: od výběru surovin, výrobu a dodání produktu až po sběr prázdných obalů a jejich recyklaci. Holu obaly, skládající se z PE a lepenky, lze vyprázdněné také úplně zlikvidovat na příslušných odpadových sběrných místech. Podporujeme naše zákazníky školením o udržitelnosti, návody na postupy čištění a inovacemi v technologiích dávkování.

Doporučení



Konvektomat zahřejte na 60 ° C, postříkejte prostor pro vaření přípravkem Combivit a nechte jej působit přibližně 10 minut (rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv.) Zapněte páru při 80 ° C po dobu 15 minut-poté nastříkejte / omyjte sprchou zařízení. (Odstraňte všechny malé zbytky houbou bez poškrábání). Poté nastříkejte Combixinem a vařte v páře po dobu 5 až 6 minut. Opět dobře opláchněte prostor pro vaření pomocí sprchové hlavice. Celkový čas přibližně 35 minut.

Dávkování

Dávkování pomocí dávkovacího zařízení konvektomatu.

Skladování

Produkt lze skladovat v teplotním rozmezí od 4 ° C do 40 ° C.

Text produktového listu odpovídá aktuálnímu stavu našich technických znalostí a zkušeností a měl by být používán podle uvedených informací a doporučení. Při nedodržení pracovních metod, nezohlednění materiálových vlastností a chybné aplikaci produktů neneseme právní odpovědnost!